

埼玉県総合治水事務所
水位予測システム（中川綾瀬川流域）

操作マニュアル

令和 7 年 3 月



株式会社東京建設コンサルタント

目 次

1. はじめに	1
2. システムの起動方法	1
3. 画面説明	2

1. はじめに

近年、気候変動による降雨量の増加により、水害リスクを踏まえたまちづくりをはじめとした流域治水関連法による取組など、ハード・ソフト一体の「流域治水」の実践が求められています。

本システムは、水位計で計測されたデータを最大限活用して河川の水位を上流から下流まで連続した情報として見える化し、防災情報として活用することを目的としているものです。

予測精度については、計算モデル構築時に十分に検証していますが、実績雨量の観測誤差、予測雨量の予測誤差、モデルに反映していない河川管理施設の運転状況等の影響があるため、リアルタイムの予測水位ではある程度の誤差が生じます。

2. システムの起動方法

- ① インターネットに接続する PC において、ブラウザ(Microsoft Edge、Google Chrome 等)を起動します。
- ② URL を入力するアドレスバーに以下の、URL を入力してください。
<https://kanshi.naisui.pref.saitama.lg.jp/suiiyosoku/>
※令和6年度末から https となっています。
- ③ ID とパスワードを入力するウィンドウが表示されますので、それぞれ入力してください。 ※ID・パスワードは、管理者にご確認願います。
- ④ システムが閲覧できます。

3. 画面説明

本システムでは、以下の画面があります。


各画面の操作説明、画面内容の説明を次ページ以降に示します。

NO	画面名称	画面概要
1	管内概況図	管内の概況把握を行う画面 降雨の状況や水位の実況を確認する画面
2	河川表示（概況図表示）	河川の縦断水位および予測水位を概況図で表示する画面
3	河川表示（地図表示）	河川の縦断水位および予測水位を地図で表示する画面
4	予測地点詳細	水位観測局の予測水位を詳細に確認する画面
5	予測地点一覧	水位観測局の予測水位を一覧で確認する画面
6	距離標別横断	各河川の距離標別横断図と水位を合わせて確認する画面
7	過去の主な洪水	過去に発生した主な洪水の情報など、管理者が自由に変更できる文章を表示する。

1. 管内概況

画面の概要

管内の概況把握を行う画面です。降雨の状況や水位の実況を確認する画面です。過去のデータも利用できます。



2. 河川概況（概略図）

画面の概要

河川の縦断水位および予測水位を概況図（ポンチ絵）で表示する画面です。



2. 河川概況（地図表示）

画面の概要 河川の縦断水位および予測水位を概況図（地図表示）で表示する画面です。

クリックすることで他画面へ遷移します。

表示するデータ（レーダ雨量、水位）の日時を設定します。カレンダーウィンドウが起動しますのでカレンダーで日時を指定してください。

表示する水位データの予測時刻を設定します。[○時間予測]を選択することで、予測水位による超過状況で、△アイコンの色替えを行います。

予測結果の演算方式を選択します。

表示する河川を選択します。
※元荒川が初期表示


画面表示方法を選択します。
この画面は[概略図]選択時の画面です。[地図表示]選択時の表示例は次ページをご覧ください。

距離標毎に河川の危険度を色分けで地図表示します。色替えの基準は右凡例のとおりです。

3. 予測地点詳細

画面の概要


水位観測局の予測水位を詳細に確認する画面です。



4. 予測地点一覧

画面の概要

水位観測局の予測水位を一覧で確認する画面です。



5. 距離標別予測

画面の概要

水位観測局の予測水位を詳細に確認する画面です。

クリックすることで他画面へ遷移します。


表示したい距離標の河川を選択します。

表示したい距離標を選択します。

表示するデータ（レーダ雨量、水位）の日時を設定します。カレンダーウィンドウが起動しますのでカレンダーで日時を指定してください。

予測結果の演算方式を選択します。

実績値・予測結果を数表で表示します。黄色が指定時刻、グレーが指定時刻以前、桃色が予測部分になります。



指定した時刻を中心として、左が実績・右が予測のハイエト・ハイドログラフを表示

6. 過去の主な出水

画面の概要

過去の主な出水に関する情報など、管理者が自由に記述できる画面です。

